

R2B

# Handleiding

Manual / Anleitung / Manuel

Verwarmde  
winterhandschoenen "Leuven"

Model: LE-001

Mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen!

# Inhoudsopgave

table of contents / Inhaltsverzeichnis / table des matières



<b>1. Leuven - Verwarmde winterhandschoenen</b>	<b>2.</b>
Specificaties	
<b>2. Installatie</b>	<b>6.</b>
Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product.	
<b>3. Duurzaam recyclen</b>	<b>10.</b>
Uw bijdrage aan een beter milieu	
<b>4. Garantie bepaling</b>	<b>11.</b>
De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd.	



<b>1. Leuven - Heated Winter Gloves</b>	<b>14.</b>
specifications	
<b>2. Installation</b>	<b>18.</b>
A step-by-step guide to get started with the product.	
<b>3. Sustainable recycling</b>	<b>22.</b>
Your effort for a better environment	
<b>4. Warranty terms</b>	<b>23.</b>
The warranty terms and the R2B return policy explained.	



## 1. Leuven - beheizte Winterhandschuhe

26.

Spezifikationen

## 2. Installation

30.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um mit dem Produkt zu beginnen.

## 3. Nachhaltiges Recycling

34.

Ihr Beitrag zum Umweltschutz

## 4. Garantiebedingungen

35.

Die Garantiebedingungen und die R2B-Rückgaberechtsregelung erklärt.



## 1. Leuven - Gants d'hiver chauffants

39

spécifications

## 2. Installation

43.

Un guide étape par étape pour commencer avec le produit.

## 3. Recyclage durable

47.

Votre contribution à un meilleur environnement

## 4. Conditions de garantie

48.

Les conditions de garantie et la politique de retour R2B expliquées.



## **Bedankt dat je hebt gekozen voor deze verwarmde winterhandschoenen!**

Met deze verwarmde winterhandschoenen geniet je altijd van warme handen, of je nu buiten fietst, wandelt, sport of op vakantie gaat. Dankzij de ingebouwde verwarming bieden de handschoenen comfort en bescherming tegen lage temperaturen, zodat je langer en prettiger buiten kunt blijven.

Deze handleiding helpt je stap voor stap bij het gebruik van je verwarmde winterhandschoenen. Je vindt hierin uitleg over de verwarmingsstanden, het opladen en gebruiken van de batterijen en belangrijke veiligheidsinstructies. Zo weet je precies hoe je de handschoenen correct gebruikt en optimaal profiteert van alle functies.

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je de verwarmde winterhandschoenen in gebruik neemt. Dit zorgt voor een veilig gebruik en helpt je om langdurig en zorgeloos te genieten van warme handen.

# 1. Leuven



## 1.1 Specificaties

- Elektrisch verwarmde winterhandschoenen
- Drie instelbare warmtestanden
- Waterdicht met IPX5 en extra warme fleece voering
- Met touchscreen tips op de duim en wijsvinger
- Verstelbaar sneeuwkoord en extra lange pols
- Twee 5.000 mAh batterijen
- Afmetingen batterij: 76.5 x 53 x 15 mm
- Gewicht batterij: 93g
- USB-C oplaadbaar
- Materiaal: Katoen
- Model: LE-001
- Voldoet aan alle Europese wet- en regelgeving

## 1.2.1 Algemene Veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ Deze elektrisch verwarmde handschoenen zijn ontworpen om handen te verwarmen tijdens koude omstandigheden zoals fietsen, scootergebruik en wintersport. Gebruik het product niet voor andere toepassingen.
- ⚠ Dit product is niet bedoeld voor kinderen. Laat kinderen de handschoenen niet gebruiken of ermee spelen.
- ⚠ Gebruik de handschoenen niet wanneer er zichtbare schade is aan de stof, verwarmingsdraden, batterijen, kabels of connectoren.
- ⚠ Deze handschoenen zijn geen medisch hulpmiddel en niet bedoeld voor behandeling van medische aandoeningen.

## 1.2.2 Veiligheid tijdens dragen

- ⚠ Schakel de verwarmingsfunctie uit wanneer de handschoenen niet worden gedragen of wanneer je handen warm genoeg zijn.
- ⚠ Gebruik de handschoenen met extra voorzichtigheid bij een verminderde gevoeligheid in de handen. Overmatige warmte kan ongemerkt leiden tot huidirritatie of een oncomfortabel gevoel.
- ⚠ Draag de handschoenen niet tijdens het slapen of langdurige rustmomenten.
- ⚠ Stop direct met gebruik bij pijn, tintelingen, roodheid of aanhoudend ongemak.

### 1.2.3 Batterij en Elektrische Veiligheid

- ⚠ Elke handschoen is voorzien van een oplaadbare lithium-ion batterij met de volgende specificaties.
  - Capaciteit 5000 mAh
  - Model RPS-006
  - Input USB-C 5V 2A
  - Output DC 5V 2.4A
- ⚠ De batterijen beschikken over blauwe indicatielampjes die de laadstatus aangeven.
  - Een knipperend blauw lampje betekent dat de batterij wordt opgeladen.
  - Een continu brandend blauw lampje betekent dat de batterij volledig is opgeladen.
  - Wanneer er tijdens gebruik geen lampje brandt, is de batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen.
- ⚠ Laad de batterijen bij voorkeur uitsluitend op met de meegeleverde oplaadkabel. Indien deze kabel wordt vervangen, mag alleen een kabel worden gebruikt met exact dezelfde specificaties (5V = 2A input). Het gebruik van andere kabels kan leiden tot onjuist laden, blokkering van het laadsysteem of beschadiging van de batterij.
- ⚠ Gebruik of draag de handschoenen nooit terwijl de batterijen worden opgeladen.
- ⚠ Laad de batterijen bij voorkeur op wanneer je in de buurt bent. Laat batterijen niet onbeheerd opladen.

- ⚠ Koppel de batterijen los zodra deze volledig zijn opgeladen om slijtage en risico's te voorkomen.
- ⚠ Open de batterijen niet en stel ze niet bloot aan vuur, hitte, water of scherpe voorwerpen.
- ⚠ Gebruik de handschoenen niet meer wanneer een batterij warm wordt, opzwellt, lekt of een vreemde geur afgeeft.
- ⚠ Het gebruik van fast charging wordt afgeraden. Het verkort de levensduur van de batterij.

#### 1.2.4 Water en Reiniging

- ⚠ De handschoenen mogen nooit in de wasmachine, droger of handwas worden gereinigd vanwege de interne elektrische componenten.
- ⚠ Verwijder altijd de batterijen voordat je de handschoenen schoonmaakt.
- ⚠ Reinig de handschoenen met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.
- ⚠ De handschoenen zijn waterdicht volgens IPX5, mits het batterijvak correct is afgesloten met de rits. Dompel de handschoenen nooit onder in water.
- ⚠ Wanneer de DC-connector nat wordt, stop direct met gebruik en laat deze volledig drogen voordat je de handschoenen opnieuw gebruikt.

### 1.2.5 Gebruik en Opslag

- ⚠ Buig of knik de elektrische bekabeling en aansluitingen niet om beschadiging te voorkomen.
- ⚠ Bewaar de handschoenen op een droge plaats, uit direct zonlicht en weg van warmtebronnen.
- ⚠ Verwijder de batterijen wanneer de handschoenen langere tijd niet worden gebruikt.

### 1.2.6 Milieu en Verantwoorde Afvoer

- ⚠ De batterijen bevatten lithium en mogen niet bij het gewone afval. Lever batterijen en elektronische onderdelen in bij een erkend inzamelpunt.
- ⚠ Lever kartonnen en plastic verpakkingen gescheiden in voor recycling.

## 2. Installatie

### 2.1 Product diagram





- Beschermkapje batterij aansluiting
- Batterij aansluiting
- Verstelbaar sneeuwkoord



- Aan/uit knop batterij
- Batterij indicatie lampjes
- USB-C in/output



DC-Connector  
(connectie tussen batterij  
en handschoen)

## 2.2 Opladen van de handschoenen

### 2.2.1 batterijen uit de handschoenen halen

Haal de batterijen uit de handschoenen voordat je ze oplaadt om oververhitting te voorkomen. De batterijen zijn eenvoudig bereikbaar via het ritsvakje.



### 2.2.2 Batterijen opladen

Laad de handschoenen vóór het eerste gebruik volledig op. Sluit hiervoor de meegeleverde USB-C kabels aan de batterijen.

Een knipperend blauw lampje betekent dat de batterij wordt opgeladen. Wanneer alle vier de indicatie lampjes op de batterij continu branden zijn de batterijen volledig opgeladen.



### 2.2.3 Batterijen gebruiken

Connect de batterijen met de DC-connector in de handschoen om de verwarmtestanden te kunnen gebruiken. De batterij gaat vanzelf aan wanneer je de handschoen aanzet.



## 2.3 Gebruik van de handschoenen

### 2.3.1 Voorverwarmen/ hoogste stand

Houd de schakelaar 3 seconden ingedrukt om de handschoenen aan te zetten. De rode LED geeft aan dat de voorverwarmmodus/  
hoogste stand is ingeschakeld.



### 2.3.2 Middelste stand

Na 5 minuten schakelt de handschoen automatisch over naar de middelste temperatuurstand, aangeduid door wit licht.

Je kunt de handschoen ook handmatig op deze stand zetten door één keer op de rode LED te drukken.



### 2.3.3 Laagste stand

Druk nogmaals op de schakelaar om naar de laagste stand te schakelen, aangeduid door blauw licht.

Bij opnieuw indrukken van de schakelaar schakelt de handschoen weer naar de hoogste stand.



### 2.3.4 Handschoenen uitschakelen

Om de verwarming uit te schakelen, houd je de schakelaar opnieuw 3 seconden ingedrukt. De LED-lampjes gaan uit en de handschoenen zijn uitgeschakeld.

De batterijen gaan automatisch uit wanneer de verwarming wordt uitgeschakeld.



## 3. Duurzaam recyclen

### *Uw bijdrage aan een beter milieu*

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst! 🌍♻️

## 4. Garantie bepaling

### 4.1 Kwaliteitsgarantie

Sinds 2018 biedt R2B Store betrouwbare kwaliteit met 2 jaar fabrieksgarantie op al onze producten. Binnen deze garantie repareren/vervangen we kosteloos aantoonbare productiefouten. Na één jaar moet je zelf aantonen dat het om een productiefout gaat. Buiten de garantieperiode bieden we betaalbare reparaties met vooraf duidelijke kosten.

### 4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

### 4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

## 4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

## 4.5 Over R2B Store

Wij willen bijdragen aan een veilige, prettige en comfortabele reis – of je nu onderweg bent naar je werk, op vakantie gaat of graag actief buiten beweegt.

Bij R2B combineren we zorgvuldig gekozen producten met praktische tips, eerlijke adviezen en inspirerende content. We helpen je niet alleen bij het kiezen van de juiste accessoires, maar ook met informatie die elke vorm van onderweg zijn – van rit tot run – makkelijker en leuker maakt.

We geloven in mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen. Samen met onze community bouwen we aan een plek waar je altijd terechtkunt, of je nu op weg bent of in beweging blijft!

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie en contactmogelijkheden kun je terecht op de contactpagina van onze website.

R2B



**Manual** 

**Heated winter gloves "Leuven"**

Model: LE-001

Mobility, safety, and convenience for everyone!



## **Thank you for choosing these heated winter gloves!**

With these heated winter gloves, you will always enjoy warm hands, whether you are cycling, walking, exercising, or on holiday. Thanks to the built-in heating, the gloves provide comfort and protection against low temperatures, allowing you to stay outside longer and more comfortably.

This manual will guide you step by step in using your heated winter gloves. It includes explanations about the heating settings, charging and using the batteries, and important safety instructions. This way, you will know exactly how to use the gloves correctly and make the most of all their features.

Please read the manual carefully before using the heated winter gloves. This ensures safe use and helps you enjoy warm hands for a long time without worry.

# 1. Leuven



## 1.1 Specifications

- Electric heated winter gloves
- Three adjustable heat settings
- Waterproof with IPX5 and extra warm fleece lining
- With touchscreen tips on the thumb and index finger
- Adjustable snow cord and extra long cuff
- Two 5,000 mAh batteries
- Battery dimensions: 76.5 x 53 x 15 mm
- Battery weight: 93g
- USB-C rechargeable
- Material: Cotton
- Model: LE-001
- Complies with all European laws and regulations.

### 1.2.1 General Safety Warnings

- ⚠️ These electrically heated gloves are designed to warm hands in cold conditions such as cycling, scooter riding, and winter sports. Do not use the product for other applications.
- ⚠️ This product is not intended for children. Do not allow children to use or play with the gloves.
- ⚠️ Do not use the gloves if there is visible damage to the fabric, heating wires, batteries, cables, or connectors.
- ⚠️ These gloves are not a medical device and are not intended for the treatment of medical conditions.

### 1.2.2 Safety While Wearing

- ⚠️ Turn off the heating function when the gloves are not being worn or when your hands are warm enough.
- ⚠️ Use the gloves with extra caution if you have reduced sensitivity in your hands. Excessive heat can lead to skin irritation or discomfort without you noticing.
- ⚠️ Do not wear the gloves while sleeping or during prolonged periods of rest.
- ⚠️ Stop using immediately if you experience pain, tingling, redness, or persistent discomfort.

### 1.2.3 Battery and Electrical Safety

- ⚠ Each glove is equipped with a rechargeable lithium-ion battery with the following specifications:
  - Capacity 5000 mAh
  - Model RPS-006
  - Input USB-C 5V 2A
  - Output DC 5V 2.4A
- ⚠ The batteries have blue indicator lights that show the charging status.
  - A flashing blue light means the battery is charging.
  - A solid blue light means the battery is fully charged.
  - If no light is on during use, the battery is nearly empty and needs to be charged.
- ⚠ Preferably charge the batteries only with the included charging cable. If this cable is replaced, only a cable with exactly the same specifications (5V = 2A input) should be used. Using other cables may lead to incorrect charging, blockage of the charging system, or damage to the battery.
- ⚠ Never use or wear the gloves while the batteries are charging.
- ⚠ Preferably charge the batteries when you are nearby. Do not leave batteries charging unattended.

- ⚠️ Disconnect the batteries once they are fully charged to prevent wear and risks.
- ⚠️ Do not open the batteries or expose them to fire, heat, water, or sharp objects.
- ⚠️ Do not use the gloves if a battery becomes warm, swells, leaks, or emits an unusual smell.
- ⚠️ The use of fast charging is not recommended. It shortens the battery life.

#### **1.2.4 Water and Cleaning**

- ⚠️ The gloves should never be cleaned in a washing machine, dryer, or by hand due to the internal electrical components.
- ⚠️ Always remove the batteries before cleaning the gloves.
- ⚠️ Clean the gloves with a soft, slightly damp cloth. Do not use aggressive or abrasive cleaning agents.
- ⚠️ The gloves are waterproof according to IPX5, provided the battery compartment is properly sealed with the zipper. Never submerge the gloves in water.
- ⚠️ If the DC connector becomes wet, stop using immediately and allow it to dry completely before using the gloves again.

### 1.2.5 Use and Storage

- ⚠ Do not bend or kink the electrical wiring and connections to prevent damage.
- ⚠ Store the gloves in a dry place, away from direct sunlight and heat sources.
- ⚠ Remove the batteries when the gloves will not be used for an extended period.

### 1.2.6 Environment and Responsible Disposal

- ⚠ The batteries contain lithium and should not be disposed of with regular waste. Return batteries and electronic components to a recognized collection point.
- ⚠ Separate cardboard and plastic packaging for recycling.

## 2. Installation

### 2.1 Product diagram





● Protective cover battery connection

● Battery connection

● Adjustable snow cord



● USB-C in/output

● Battery indicator lights

● On/off button battery

DC Connector  
(connection between battery and glove)



## 2.2 Charging the gloves

### 2.2.1 Remove batteries from the gloves

Remove the batteries from the gloves before charging to prevent overheating. The batteries are easily accessible through the zip pocket.



### 2.2.2 Charging batteries

Fully charge the gloves before first use. To do this, connect the included USB-C cables to the batteries.

A flashing blue light indicates that the battery is charging. When all four indicator lights on the battery are continuously lit, the batteries are fully charged.



### 2.2.3 Using batteries

Connect the batteries with the DC connector in the glove to use the heating modes. The battery will turn on automatically when you switch on the glove.



## 2.3 Using the gloves

### 2.3.1 Preheating/highest setting

Press and hold the switch for 3 seconds to turn on the gloves. The red LED indicates that the preheat mode/highest setting is activated.



### 2.3.2 Middle setting

After 5 minutes, the glove will automatically switch to the middle temperature setting, indicated by white light.

You can also manually set the glove to this setting by pressing the red LED once.



### 2.3.3 Lowest setting

Press the switch again to switch to the lowest setting, indicated by blue light.

Pressing the switch again will switch the glove back to the highest setting.



### 2.3.4 Turning off the gloves

To turn off the heating, press and hold the switch for another 3 seconds. The LED lights will turn off, and the gloves will be switched off.

The batteries will automatically turn off when the heating is switched off.



### 3. Sustainable recycling

#### *Your contribution to a better environment*

We place great importance on sustainability and advise our customers to recycle products responsibly at the end of their life cycle. Do not throw products in the general waste, but hand them in at a recognised recycling organisation or take them to the recycling centre in your municipality.

Together we can create a more sustainable future! 🌍♻️

## 4. Warranty Terms

### 4.1 Quality guarantee

Since 2018, R2B Store has been offering reliable quality with a 2-year factory warranty on all our products. Within this warranty, we repair/replace demonstrable manufacturing defects free of charge. After one year, you must demonstrate that it is a manufacturing defect. Outside the warranty period, we offer affordable repairs with clear costs in advance.

### 4.2 Expiry of warranty

Unfortunately, we cannot provide a warranty in the following cases:

- a. After the above warranty period
- b. The defect has arisen due to improper use, neglect, or from dropping and bumping.

### 4.3 Claim

Do you want to claim warranty, or are you unsure if your situation falls within the warranty? Please contact us so we can discuss the warranty options together!

## 4.4 Right of return

Are you not completely satisfied or do you have another reason to return the product? You can return the product within 30 days, unless otherwise stated in the terms of specific platforms. The terms of the relevant platform determine whether a product can be returned and within what timeframe.

Make sure the product is undamaged and returned in its original packaging. After receipt and acceptance of the return, you will receive a full refund, minus any return costs (if applicable).

## 4.5 About R2B Store

We want to contribute to a safe, pleasant, and comfortable journey – whether you are on your way to work, going on holiday, or enjoying outdoor activities.

At R2B, we combine carefully selected products with practical tips, honest advice, and inspiring content. We help you not only choose the right accessories but also provide information that makes every form of being on the go – from ride to run – easier and more enjoyable.

We believe in mobility, safety, and convenience for everyone. Together with our community, we are building a place where you can always turn to, whether you are on the move or staying active!

We are available from Monday to Friday. For more information and contact options, please visit the contact page of our website.

R2B



# Anleitung

Wärmende  
Winterhandschuhe "Leuven"

Model: LE-001

Mobility, safety, and convenience for everyone!



## **Vielen Dank, dass Sie sich für diese beheizten Winterhandschuhe entschieden haben!**

Mit diesen beheizten Winterhandschuhen haben Sie immer warme Hände, egal ob Sie draußen Rad fahren, spazieren gehen, Sport treiben oder im Urlaub sind. Dank der integrierten Heizung bieten die Handschuhe Komfort und Schutz vor niedrigen Temperaturen, sodass Sie länger und angenehmer draußen bleiben können.

Dieses Handbuch hilft Ihnen Schritt für Schritt bei der Verwendung Ihrer beheizten Winterhandschuhe. Es enthält Informationen zu den Heizstufen, dem Laden und der Verwendung der Batterien sowie wichtige Sicherheitsanweisungen. So wissen Sie genau, wie Sie die Handschuhe korrekt verwenden und alle Funktionen optimal nutzen können.

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie die beheizten Winterhandschuhe verwenden. Dies gewährleistet eine sichere Verwendung und hilft Ihnen, langfristig und sorglos warme Hände zu genießen.

# 1. Leuven



## 1.1 Spezifikationen

- Elektrisch beheizte Winterhandschuhe
- Drei einstellbare Heizstufen
- Wasserdicht mit IPX5 und extra warmem Fleece-Futter
- Mit Touchscreen-Spitzen an Daumen und Zeigefinger
- Verstellbares Schneeseil und extra langer Handgelenk
- Zwei 5.000 mAh Batterien
- Abmessungen der Batterie: 76,5 x 53 x 15 mm
- Gewicht der Batterie: 93g
- USB-C aufladbar
- Material: Baumwolle
- Modell: LE-001
- Entspricht allen europäischen Gesetzen und Vorschriften

## 1.2.1 Allgemeine Sicherheitswarnungen

- ⚠ Diese elektrisch beheizten Handschuhe sind dafür konzipiert, die Hände bei kalten Bedingungen wie Radfahren, Rollerfahren und Wintersport warm zu halten. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Anwendungen.
- ⚠ Dieses Produkt ist nicht für Kinder gedacht. Lassen Sie Kinder die Handschuhe nicht benutzen oder damit spielen.
- ⚠ Verwenden Sie die Handschuhe nicht, wenn sichtbare Schäden am Stoff, den Heizdrähten, Batterien, Kabeln oder Steckverbindern vorhanden sind.
- ⚠ Diese Handschuhe sind kein medizinisches Hilfsmittel und nicht zur Behandlung medizinischer Erkrankungen gedacht.

## 1.2.2 Sicherheit beim Tragen

- ⚠ Schalten Sie die Heizfunktion aus, wenn die Handschuhe nicht getragen werden oder wenn Ihre Hände warm genug sind.
- ⚠ Verwenden Sie die Handschuhe mit besonderer Vorsicht, wenn Sie eine verminderte Empfindlichkeit in den Händen haben. Übermäßige Wärme kann unbemerkt zu Hautreizungen oder einem unangenehmen Gefühl führen.
- ⚠ Tragen Sie die Handschuhe nicht während des Schlafens oder bei längeren Ruhezeiten.

- ⚠ Beenden Sie die Verwendung sofort bei Schmerzen, Kribbeln, Rötungen oder anhaltendem Unbehagen.

### 1.2.3 Batterie und elektrische Sicherheit

- ⚠ Jede Handschuh ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet mit den folgenden Spezifikationen:  
Kapazität 5000 mAh  
Modell RPS-006  
Eingang USB-C 5V 2A  
Ausgang DC 5V 2.4A
- ⚠ Die Batterien verfügen über blaue Anzeigeleuchten, die den Ladezustand anzeigen.  
Ein blinkendes blaues Licht bedeutet, dass die Batterie aufgeladen wird.  
Ein dauerhaft leuchtendes blaues Licht bedeutet, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist.  
Wenn während des Gebrauchs kein Licht leuchtet, ist die Batterie fast leer und muss aufgeladen werden.
- ⚠ Laden Sie die Batterien vorzugsweise nur mit dem mitgelieferten Ladekabel auf. Wenn dieses Kabel ersetzt wird, darf nur ein Kabel mit genau denselben Spezifikationen (5V = 2A Eingang) verwendet werden. Die Verwendung anderer Kabel kann zu falschem Laden, Blockierung des Ladesystems oder Beschädigung der Batterie führen.
- ⚠ Verwenden oder tragen Sie die Handschuhe niemals, während die Batterien aufgeladen werden.

- ⚠️ Laden Sie die Batterien vorzugsweise auf, wenn Sie in der Nähe sind. Lassen Sie Batterien nicht unbeaufsichtigt aufladen.
- ⚠️ Trennen Sie die Batterien, sobald sie vollständig aufgeladen sind, um Abnutzung und Risiken zu vermeiden.
- ⚠️ Öffnen Sie die Batterien nicht und setzen Sie sie nicht Feuer, Hitze, Wasser oder scharfen Gegenständen aus.
- ⚠️ Verwenden Sie die Handschuhe nicht mehr, wenn eine Batterie warm wird, anschwillt, ausläuft oder einen fremden Geruch abgibt.
- ⚠️ Die Verwendung von Schnellladung wird nicht empfohlen. Sie verkürzt die Lebensdauer der Batterie.

#### **1.2.4 Wasser und Reinigung**

- ⚠️ Die Handschuhe dürfen niemals in der Waschmaschine, im Trockner oder per Handwäsche gereinigt werden aufgrund der internen elektrischen Komponenten.
- ⚠️ Entfernen Sie immer die Batterien, bevor Sie die Handschuhe reinigen.
- ⚠️ Reinigen Sie die Handschuhe mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- ⚠️ Die Handschuhe sind wasserdicht gemäß IPX5, sofern das Batteriefach korrekt mit dem Reißverschluss verschlossen ist. Tauchen Sie die Handschuhe niemals in Wasser.

- ⚠️ Wenn der DC-Anschluss nass wird, beenden Sie sofort die Verwendung und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie die Handschuhe erneut verwenden.

### **1.2.5 Verwendung und Lagerung**

- ⚠️ Biegen oder knicken Sie die elektrische Verkabelung und Anschlüsse nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.
- ⚠️ Bewahren Sie die Handschuhe an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen auf.
- ⚠️ Entfernen Sie die Batterien, wenn die Handschuhe längere Zeit nicht verwendet werden.

### **1.2.6 Umwelt und verantwortungsvolle Entsorgung**

- ⚠️ Die Batterien enthalten Lithium und dürfen nicht im normalen Müll entsorgt werden. Geben Sie Batterien und elektronische Teile an einem anerkannten Sammelpunkt ab.
- ⚠️ Trennen Sie Karton- und Plastikverpackungen zur Wiederverwertung.

## 2. Installation

### 2.1 Produktdiagramm





- Schutzkappe für Batterieanschluss
- Batterieanschluss
- Verstellbares Schneekordel



- Ein/Aus-Taste Batterie
- Batterieanzeigeleuchten
- USB-C Ein-/Ausgang



DC-Anschluss  
(Verbindung zwischen  
Batterie und  
Handschuh)

## 2.2 Aufladen der Handschuhe

### 2.2.1 Batterien aus den Handschuhen entfernen

Entfernen Sie die Batterien aus den Handschuhen, bevor Sie sie aufladen, um Überhitzung zu vermeiden. Die Batterien sind leicht über das Reißverschlussfach zugänglich.



### 2.2.2 Batterien aufladen

Laden Sie die Handschuhe vor der ersten Benutzung vollständig auf. Schließen Sie dazu die mitgelieferten USB-C-Kabel an die Batterien an.

Ein blinkendes blaues Licht bedeutet, dass die Batterie aufgeladen wird. Wenn alle vier Anzeigeleuchten an der Batterie dauerhaft leuchten, sind die Batterien vollständig aufgeladen.



### 2.2.3 Batterien verwenden

Verbinden Sie die Batterien mit dem DC-Anschluss im Handschuh, um die Heizmodi nutzen zu können. Die Batterie schaltet sich automatisch ein, wenn Sie den Handschuh einschalten.



## 2.3 Verwendung der Handschuhe

### 2.3.1 Vorheizen/höchste Stufe

Halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um die Handschuhe einzuschalten. Die rote LED zeigt an, dass der Vorheizmodus/höchste Stufe aktiviert ist.



### 2.3.2 Mittlere Stufe

Nach 5 Minuten schaltet der Handschuh automatisch auf die mittlere Temperaturstufe um, angezeigt durch weißes Licht.



Sie können den Handschuh auch manuell auf diese Stufe einstellen, indem Sie einmal auf die rote LED drücken.

### 2.3.3 Niedrigste Stufe

Drücken Sie erneut den Schalter, um zur niedrigsten Stufe zu wechseln, angezeigt durch blaues Licht.



Durch erneutes Drücken des Schalters wechselt der Handschuh wieder zur höchsten Stufe.

### 2.3.4 Handschuhe ausschalten

Um die Heizung auszuschalten, halten Sie den Schalter erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Leuchten erlöschen und die Handschuhe sind ausgeschaltet.



Die Batterien schalten sich automatisch aus, wenn die Heizung ausgeschaltet wird.

## 3. Nachhaltiges Recycling

### *Ihr Beitrag zu einer besseren Umwelt*

Wir legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und empfehlen unseren Kunden, Produkte am Ende ihrer Lebensdauer verantwortungsvoll zu recyceln. Werfen Sie Produkte nicht in den Restmüll, sondern geben Sie sie bei einer anerkannten Recyclingorganisation ab oder bringen Sie sie zum Wertstoffhof in Ihrer Gemeinde.

Gemeinsam sorgen wir für eine nachhaltigere Zukunft! 🌍♻️

## 4. Garantiebedingungen

### 4.1 Qualitätsgarantie

Seit 2018 bietet der R2B Store zuverlässige Qualität mit 2 Jahren Herstellergarantie auf alle unsere Produkte. Innerhalb dieser Garantie reparieren/ersetzen wir nachweisbare Produktionsfehler kostenlos. Nach einem Jahr müssen Sie nachweisen, dass es sich um einen Produktionsfehler handelt. Nach Ablauf der Garantiezeit bieten wir kostengünstige Reparaturen mit vorher klaren Kosten an.

### 4.2 Verfall der Garantie

Leider können wir in folgenden Fällen keine Garantie gewähren:

- a. Nach Ablauf der oben genannten Garantiezeit
- b. Der Defekt ist durch unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung oder durch Fallen und Stoßen entstanden.

### 4.3 Garantieanspruch

Möchten Sie Garantieansprüche geltend machen oder sind Sie sich unsicher, ob Ihre Situation unter die Garantie fällt? Kontaktieren Sie uns, damit wir die Möglichkeit der Garantie gemeinsam besprechen können!

## 4.4 Rückgaberecht

Sind Sie dennoch nicht ganz zufrieden oder haben Sie einen anderen Grund, das Produkt zurückzugeben? Sie können das Produkt innerhalb von 30 Tagen zurückgeben, es sei denn, es ist in den Bedingungen spezifischer Plattformen anders angegeben. Die Bedingungen der jeweiligen Plattform bestimmen, ob ein Produkt zurückgegeben werden kann und innerhalb welcher Frist.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt unbeschädigt ist und in der Originalverpackung zurückgeschickt wird. Nach Erhalt und Annahme der Rücksendung erhalten Sie den vollen Kaufbetrag zurück, abzüglich etwaiger Rücksendekosten (sofern zutreffend).

## 4.5 Über den R2B Store

Wir möchten zu einer sicheren, angenehmen und komfortablen Reise beitragen – egal, ob Sie auf dem Weg zur Arbeit sind, in den Urlaub fahren oder gerne aktiv im Freien sind.

Bei R2B kombinieren wir sorgfältig ausgewählte Produkte mit praktischen Tipps, ehrlichen Ratschlägen und inspirierenden Inhalten. Wir helfen Ihnen nicht nur bei der Auswahl der richtigen Accessoires, sondern auch mit Informationen, die jede Art des Unterwegsseins – von der Fahrt bis zum Lauf – einfacher und angenehmer machen.

Wir glauben an Mobilität, Sicherheit und Komfort für alle. Gemeinsam mit unserer Community bauen wir einen Ort auf, an dem Sie immer willkommen sind, egal ob Sie unterwegs sind oder in Bewegung bleiben!

Wir sind von Montag bis Freitag erreichbar. Für weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten besuchen Sie bitte die Kontaktseite unserer Website.

R2B



**Manuel** 

**Gants d'hiver chauffants**  
"Leuven"

Model: LE-001

Mobility, safety, and convenience for everyone!



## **Merci d'avoir choisi ces gants d'hiver chauffants !**

Avec ces gants d'hiver chauffants, vous profiterez toujours de mains chaudes, que vous soyez à l'extérieur à vélo, à pied, à faire du sport ou en vacances. Grâce au chauffage intégré, les gants offrent confort et protection contre les basses températures, vous permettant de rester plus longtemps et plus agréablement à l'extérieur.

Ce manuel vous guide étape par étape dans l'utilisation de vos gants d'hiver chauffants. Vous y trouverez des explications sur les niveaux de chauffage, le chargement et l'utilisation des batteries, ainsi que des instructions de sécurité importantes. Ainsi, vous saurez exactement comment utiliser les gants correctement et profiter au maximum de toutes les fonctionnalités.

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser les gants d'hiver chauffants. Cela garantit une utilisation sûre et vous aide à profiter longtemps et sans souci de mains chaudes.

## 1. Leuven



### 1.1 Spécifications

- Gants d'hiver chauffants électriques
- Trois niveaux de chaleur réglables
- Imperméables avec IPX5 et doublure en polaire extra chaude
- Avec des pointes tactiles sur le pouce et l'index
- Cordons de neige réglables et poignet extra long
- Deux batteries de 5 000 mAh
- Dimensions de la batterie : 76,5 x 53 x 15 mm
- Poids de la batterie : 93g
- Rechargeable par USB-C
- Matériau : Coton
- Modèle : LE-001
- Conforme à toutes les réglementations européennes

### 1.2.1 Avertissements de sécurité généraux

- ⚠ Ces gants chauffants électriques sont conçus pour réchauffer les mains dans des conditions froides telles que le vélo, l'utilisation de scooters et les sports d'hiver. N'utilisez pas le produit à d'autres fins.
- ⚠ Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer avec les gants.
- ⚠ N'utilisez pas les gants s'il y a des dommages visibles sur le tissu, les fils chauffants, les batteries, les câbles ou les connecteurs.
- ⚠ Ces gants ne sont pas un dispositif médical et ne sont pas destinés au traitement de conditions médicales.

### 1.2.2 Sécurité lors du port

- ⚠ Éteignez la fonction de chauffage lorsque les gants ne sont pas portés ou lorsque vos mains sont suffisamment chaudes.
- ⚠ Utilisez les gants avec une prudence accrue si vous avez une sensibilité réduite dans les mains. Une chaleur excessive peut entraîner une irritation de la peau ou un inconfort sans que vous ne vous en rendiez compte.
- ⚠ Ne portez pas les gants pendant le sommeil ou lors de périodes de repos prolongées.
- ⚠ Cessez immédiatement l'utilisation en cas de douleur, de picotements, de rougeur ou d'inconfort persistant.

### 1.2.3 Batterie et sécurité électrique

- ⚠ Chaque gant est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable avec les spécifications suivantes :
  - Capacité 5000 mAh
  - Modèle RPS-006
  - Entrée USB-C 5V 2A
  - Sortie DC 5V 2.4A
- ⚠ Les batteries sont équipées de voyants bleus qui indiquent l'état de charge.
  - Un voyant bleu clignotant signifie que la batterie est en charge.
  - Un voyant bleu fixe signifie que la batterie est complètement chargée.
  - Lorsque aucun voyant ne s'allume pendant l'utilisation, la batterie est presque vide et doit être rechargée.
- ⚠ Chargez les batteries de préférence uniquement avec le câble de charge fourni. Si ce câble est remplacé, seul un câble avec exactement les mêmes spécifications (5V = 2A d'entrée) doit être utilisé. L'utilisation d'autres câbles peut entraîner un chargement incorrect, un blocage du système de charge ou des dommages à la batterie.
- ⚠ N'utilisez ni ne portez les gants pendant que les batteries sont en charge.
- ⚠ Chargez les batteries de préférence lorsque vous êtes à proximité. Ne laissez pas les batteries se charger sans surveillance.

- ⚠ Débranchez les batteries dès qu'elles sont complètement chargées pour éviter l'usure et les risques.
- ⚠ N'ouvrez pas les batteries et ne les exposez pas au feu, à la chaleur, à l'eau ou à des objets tranchants.
- ⚠ N'utilisez plus les gants si une batterie devient chaude, gonfle, fuit ou dégage une odeur étrange.
- ⚠ L'utilisation de la charge rapide est déconseillée. Cela réduit la durée de vie de la batterie.

#### **1.2.4 Eau et nettoyage**

- ⚠ Les gants ne doivent jamais être lavés en machine, au sèche-linge ou à la main en raison des composants électriques internes.
- ⚠ Retirez toujours les batteries avant de nettoyer les gants.
- ⚠ Nettoyez les gants avec un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.
- ⚠ Les gants sont étanches selon la norme IPX5, à condition que le compartiment de la batterie soit correctement fermé avec la fermeture éclair. Ne plongez jamais les gants dans l'eau.
- ⚠ Lorsque le connecteur DC devient humide, cessez immédiatement l'utilisation et laissez-le sécher complètement avant de réutiliser les gants.

### 1.2.5 Utilisation et stockage

- ⚠ Ne pliez ni ne tordez le câblage électrique et les connexions pour éviter d'endommager.
- ⚠ Conservez les gants dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur.
- ⚠ Retirez les batteries lorsque les gants ne sont pas utilisés pendant une longue période.

### 1.2.6 Environnement et élimination responsable

- ⚠ Les batteries contiennent du lithium et ne doivent pas être jetées avec les déchets ordinaires. Déposez les batteries et les composants électroniques dans un point de collecte agréé.
- ⚠ Déposez les emballages en carton et en plastique séparément pour le recyclage.

## 2. Installation

### 2.1 Schéma du produit





Capuchon de protection de la connexion de la batterie

Connexion de la batterie

Cordons de neige réglables



USB-C entrée/sortie

Voyants d'indication de la batterie

Bouton marche/arrêt de la batterie

Connecteur DC (connexion entre la batterie et le gant)



## 2.2 Chargement des gants

### 2.2.1 retirer les batteries des gants

Retirez les batteries des gants avant de les charger pour éviter la surchauffe. Les batteries sont facilement accessibles via la poche zippée.



### 2.2.2 Charger les batteries

Chargez complètement les gants avant la première utilisation. Pour ce faire, connectez les câbles USB-C fournis aux batteries.

Une lumière bleue clignotante indique que la batterie est en charge. Lorsque les quatre voyants de la batterie restent allumés en continu, les batteries sont complètement chargées.



### 2.2.3 Utiliser les batteries

Connectez les batteries avec le connecteur DC dans le gant pour pouvoir utiliser les modes de chauffage. La batterie s'allume automatiquement lorsque vous allumez le gant.



## 2.3 Utilisation des gants

### 2.3.1 Préchauffage/position maximale

Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer les gants. La LED rouge indique que le mode de préchauffage/position maximale est activé.



### 2.3.2 Position intermédiaire

Après 5 minutes, le gant passe automatiquement à la position de température intermédiaire, indiquée par une lumière blanche.



Vous pouvez également régler manuellement le gant sur cette position en appuyant une fois sur la LED rouge.

### 2.3.3 Position la plus basse

Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer à la position la plus basse, indiquée par une lumière bleue.



En appuyant à nouveau sur le bouton, le gant reviendra à la position maximale.

### 2.3.4 Éteindre les gants

Pour éteindre le chauffage, maintenez à nouveau le bouton enfoncé pendant 3 secondes. Les voyants LED s'éteignent et les gants sont éteints.



Les batteries s'éteignent automatiquement lorsque le chauffage est désactivé.

### 3. Recyclage durable

#### *Votre contribution à un meilleur environnement*

Nous attachons une grande importance à la durabilité et conseillons à nos clients de recycler les produits de manière responsable à la fin de leur cycle de vie. Ne jetez pas les produits avec les déchets résiduels, mais remettez-les à une organisation de recyclage agréée ou apportez-les à la déchetterie de votre commune.

Ensemble, nous contribuons à un avenir plus durable ! 🌍♻️

## 4. Détermination de la garantie

### 4.1 Garantie de qualité

Depuis 2018, R2B Store offre une qualité fiable avec 2 ans de garantie fabricant sur tous nos produits. Dans le cadre de cette garantie, nous réparons/remplaçons gratuitement les défauts de fabrication avérés. Après un an, vous devez prouver qu'il s'agit d'un défaut de fabrication. En dehors de la période de garantie, nous proposons des réparations abordables avec des coûts clairement définis à l'avance.

### 4.2 Expiration de la garantie

Nous ne pouvons malheureusement pas offrir de garantie dans les cas suivants :

- a. Après l'expiration de la période de garantie mentionnée ci-dessus
- b. Le défaut est survenu à la suite d'une utilisation inappropriée, de négligence ou de chutes.

### 4.3 Faire valoir la garantie

Souhaitez-vous faire valoir votre garantie, ou avez-vous des doutes sur votre situation concernant la garantie ? Contactez-nous afin que nous puissions discuter ensemble de l'option de garantie !

## 4.4 Droit de retour

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait ou si vous avez une autre raison de retourner le produit, vous pouvez le retourner dans les 30 jours, sauf indication contraire dans les conditions des plateformes spécifiques. Les conditions de la plateforme concernée déterminent si un produit peut être retourné et dans quel délai.

Assurez-vous que le produit est intact et renvoyé dans son emballage d'origine. Après réception et acceptation du retour, vous recevrez le montant total de l'achat, moins les frais de retour éventuels (le cas échéant).

## 4.5 À propos de R2B Store

Nous souhaitons contribuer à un voyage sûr, agréable et confortable – que vous soyez en route pour le travail, en vacances ou que vous aimiez être actif à l'extérieur.

Chez R2B, nous combinons des produits soigneusement sélectionnés avec des conseils pratiques, des recommandations honnêtes et un contenu inspirant. Nous vous aidons non seulement à choisir les bons accessoires, mais aussi avec des informations qui rendent chaque forme de déplacement – du trajet à la course – plus facile et plus agréable.

Nous croyons en la mobilité, la sécurité et la commodité pour tous. Avec notre communauté, nous construisons un endroit où vous pouvez toujours vous rendre, que vous soyez en route ou en mouvement !

Nous sommes disponibles du lundi au vendredi. Pour plus d'informations et de possibilités de contact, vous pouvez consulter la page de contact de notre site web.

R2B

Batch number: LE2512  
Published 12-2025 V1  
Original user manual

R2B Store B.V.  
Polderweg 7  
1446AA Purmerend, Netherlands



Séparez les éléments avant de trier